

## Infrastructuri de servicii în Zona de reparații Oradea

### Stația CF ORADEA

Nr. crt	Titlu	Informații generale			
<b>1. Informații generale</b>					
		<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire</b>	<b>Adresa</b>	<b>Date contact</b>
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	1	Punct lucru IRV Zona reparații Oradea	Mun.Oradea Str.Ana Ipătescu nr.2, cod postal 410108, jud.Bihor	0723.631.259
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	Permanentă			
<b>2. Servicii ale CFR MARFĂ SA</b>					
2.1	Reparații vagoane de marfă	Descrierea serviciului	Efectuarea de revizii la vagoanele de marfa - revizia intermediara tehnica(RIT) la vagoanele de marfa seria U - revizia intermediara a franei(RIF)la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T, - revizia rularii(RRu) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T Efectuarea de reparatii la vagoanele de marfa - reparatii accidentale (RDA) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T - reparatii planificate(RP) la vagoanele de marfa K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T		
		Tipul serviciului	De bază		

### 3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR MARFĂ SA

		Denumire	Servicii furnizate
3	Lista infrastructurilor de servicii	Linii dotate cu Baterie de vinciuri electrice pentru ridicat vagoane de marfă sau boghiuri de vagoane, sarcina =4x 20tf	Reparații vagoane de marfă

### 4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR MARFĂ SA

4.1	Informații despre tarife	<b>Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici:</b> - conform Tarifului CFR Marfă Partea III B si III C disponibil la adresa <a href="http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=398%3Atariful-cfr-marfa&amp;catid=34&amp;Itemid=78&amp;lang=ro">http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=398%3Atariful-cfr-marfa&amp;catid=34&amp;Itemid=78&amp;lang=ro</a>	
		Tarif conform devizelor de lucrari	
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul	

### 5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR MARFĂ SA

5.1	Cerințe legale	Solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru IRV pentru efectuarea reparatiilor la vagoane.	
5.2	Condiții tehnice	Tonajul maxim la manevră admis pt.convoi : <b>420</b> tone	
		Lungimea max.a convoiului = <b>240 m</b>	
		Tipurile de gabarit utilizate pe liniile de staționare vagoane de marfă sau locomotive din Zona de reparatii Oradea sunt gabarite CFR de locomotivă și vagon	
		Sarcina maximă pe osie: <b>20,5</b> tone	
		Viteza maximă la manevră: <b>5</b> km/h	
		Procentul de masă frânată la manevră pentru drumul de frânare la viteza de 10 km/h este : <b>7%</b>	
		Procentul de masă frânată pentru menținerea pe loc: <b>6 %</b> .	
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Nu este cazul	
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul	

## 6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR MARFĂ SA

6.1	Solicitarea accesului	Se depune solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru IRV, cu precizarea ferma a tipurilor de servicii și a termenelor de execuție
		Introducerea/ scoaterea vagoanelor la/de la infrastructura feroviara a Zonei de reparatii Oradea, se efectueaza conform PTE stația Oradea.
6.2	Răspunsul la solicitare	În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv.
		Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul IRV și OTF solicitant.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificări.