

Infrastructuri de servicii în Zona de reparații Suceava

Stația CF SUCEAVA

Nr. crt.	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt.	Denumire	Adresa	Date contact
		1	Punct lucru IRV Zona reparații Suceava	Mun. Suceava, str.Nicolae Iorga nr.7, cod poștal 720167	Telefon 0729.994.869
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	Permanentă			
2. Servicii ale CFR MARFĂ SA					
2.1	Reparatii vagoane de marfă	Descrierea serviciului	Efectuarea de revizii la vagoanele de marfa - revizia intermediara tehnica(RIT) la vagoanele de marfa seria U - revizia intermediara a franei(RIF)la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T, - revizia rularii(RRu) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T Efectuarea de reparatii la vagoanele de marfa - reparatii accidentale (RDA) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T - reparatii planificate(RP) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T, inclusiv boghiuri Diamond		
		Tipul serviciului	De bază		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR MARFĂ SA

	Denumire	Servicii furnizate
3	Lista infrastructurilor de servicii	Linii dotate cu Baterie de vinciuri electrice pentru ridicat vagoane de marfă sau boghiuri de vagoane, sarcina =4x 20tf
		Reparatii vagoane de marfă

4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR MARFĂ SA

4.1	Informații despre tarife	<p>Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conform Tarifului CFR Marfă Partea III B și III C disponibil la adresa http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3Aatariful-cfr-marfa&catid=34&Itemid=78&lang=ro
		Tarif conform devizelor de lucrari
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul

5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR MARFĂ SA

5.1	Cerințe legale	Solicitare scrisa către conducerea Punctului de lucru IRV pentru efectuarea reparatiilor la vagoane.
5.2	Condiții tehnice	<p>Tonajul maxim la manevră admis pt.convoi : 1134 tone</p> <p>Lungimea max.a convoiului = 140 m</p> <p>Tipurile de gabarit utilizate pe liniile de staționare vagoane de marfă sau locomotive din Zona de reparatii Suceava sunt gabarite CFR de locomotivă și vagon</p> <p>Sarcina maximă pe osie: 20,5 tone</p> <p>Viteza maximă la manevră: 5 km/h</p> <p>Procentul de masă frânată la manevră pentru drumul de frânare de 200 metri și o declivitate de 6,1‰ la viteza de 10 km/h este : 4%</p> <p>Procentul de masă frânată pentru menținerea pe loc: 5 %.</p>
5.3	Autofurnizare a serviciilor	Nu este cazul

5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR MARFĂ SA		
6.1	Solicitarea accesului	Se depune solicitare scrisă către conducerea Punctului de lucru IRV, cu precizarea fermă a tipurilor de servicii și a termenelor de execuție Introducerea/ scoaterea vagoanelor la/de la infrastructura feroviara a Zonei de reparatii Suceava, se efectueaza conform PTE stația Suceava.
6.2	Răspunsul la solicitare	În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv. Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul IRV și OTF solicitant.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificari.