

## Infrastructuri de servicii în Zona de reparații Barboși

### Stația CF Barboși Triaș

| Nr. crt.                            | Titlu   | Informații generale    |  |  |                    |
|-------------------------------------|---|------------------------|--|--|--------------------|
| <b>1. Informații generale</b>       |   |                        |  |  |                    |
| 1.1                                 | Operatori de infrastructuri de servicii             | Nr. crt.               | Denumire   | Adresa   | Date contact       |
|                                     |   | 1                      | Punct lucru IRV<br>Zona reparații<br>Barboși   | Mun. Galați, str.Castrul<br>Roman nr.1, cod poștal<br>800416, jud.Galați | Telefon 0723262861 |
| 1.2                                 | Perioada de valabilitate și procesul de actualizare | Permanentă             |  |  |                    |
| <b>2. Servicii ale CFR MARFĂ SA</b> |   |                        |  |  |                    |
| 2.1                                 | Reparații vagoane de marfă                          | Descrierea serviciului | Efectuarea de revizii la vagoanele de marfa<br>- revizii intermediare tehnice( RIT) la vagoanele de marfa seria U,<br>- revizii intermediara a franei (RIF) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T,<br>- revizia rularii (RRu) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T<br>Efectuarea de reparatii la vagoanele de marfa<br>- reparatii accidentale (RDA) la vagoanele de marfa seria K,G,H,R,L,S,E,F,Z,I,U,T<br>- reparatii planificate(RP) la vagoanele de marfa a Franei, Revizia Rularii |  |                    |
|                                     |   | Tipul serviciului      | De bază  |  |                    |

| 3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR MARFĂ SA          |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
|  | Denumire                             | Servicii furnizate   |
| 3  | Lista infrastructurilor de servicii  | Linii dotate cu Baterie de vinciuri electrice pentru ridicat vagoane de marfă sau boghiuri de vagoane, sarcina =4x 20tf  |
|  |                                      | Reparații vagoane de marfă   |
| 4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR MARFĂ SA                          |                                      |  |
| 4.1  | Informații despre tarife             | <p><b>Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- conform Tarifului CFR Marfă Partea III B și III C disponibil la adresa <a href="http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=398%3Atariful-cfr-marfa&amp;catid=34&amp;Itemid=78&amp;lang=ro">http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=398%3Atariful-cfr-marfa&amp;catid=34&amp;Itemid=78&amp;lang=ro</a></li> </ul>   |
|  |                                      | Tarif conform devizelor de lucrari   |
| 4.2  | Informații despre reduceri de tarife | Nu este cazul  |
| 5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR MARFĂ SA |                                      |  |
| 5.1  | Cerințe legale                       | Solicitare scrisă către conducerea Punctului de lucru IRV pentru efectuarea reparațiilor la vagoane.   |
| 5.2  | Condiții tehnice                     | <p>Tonajul maxim la manevră admis pt.convoi : <b>800</b> tone</p> <p>Lungimea max.a convoiului = <b>140 m</b></p> <p>Tipurile de gabarit utilizate pe liniile de staționare vagoane de marfă sau locomotive din Zona de reparatii Barbosi sunt gabarite CFR de locomotivă și vagon</p> <p>Sarcina maximă pe osie: <b>20,5</b> tone</p> <p>Viteza maximă la manevră: <b>5</b> km/h</p> <p>Procentul de masă frânată la manevră pentru drumul de frânare de 200 metri și o declivitate de 6,1‰ la viteza de 10 km/h este : <b>11%</b></p> <p>Procentul de masă frânată pentru menținerea pe loc: <b>6 %</b>.</p> |
| 5.3  | Autofurnizare a serviciilor          | Nu este cazul  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>5.4</b>   | Sisteme IT                                     | Nu este cazul  |
| <b>6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR MARFĂ SA</b> |  |  |
| <b>6.1</b>   | Solicitarea accesului                          | Se depune solicitare scrisă către conducerea Punctului de lucru IRV, cu precizarea fermă a tipurilor de servicii și a termenelor de execuție.<br>Introducerea / scoaterea vagoanelor la / de la infrastructura feroviară a Zonei de reparații Barboși, se efectuează conform PTE stația Barboși Triaj.                     |
| <b>6.2</b>   | Răspunsul la solicitare                        | În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților de la momentul respectiv.<br>Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul IRV și OTF solicitant. |
| <b>6.3</b>   | Capacități disponibile și restricții temporare | Nu sunt planificate modificari.  |