

Infrastructuri de servicii în zona de exploatare PALAS

Stația CF Constanța Ferry-Boat

Nr. crt.	Titlu	Informații generale			
1. Informații generale					
1.1	Operatori de infrastructuri de servicii	Nr. crt.	Denumire	Adresa	Date contact
		1	Punct de Lucru Palas	Constanta, b-dul 1 Decembrie nr.2, jud. Constanta	Tel./fax: 0241 580 843
1.2	Perioada de valabilitate și procesul de actualizare	permanentă			
2. Servicii ale CFR Marfă SA					
2.1	Manevră introducere / scoatere pe/de pe LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea manevrei de introducere/scoatere pe/de pe LFI Terminal Ferry-Boat a convoaielor de manevră		
		Tipul serviciului	de bază		
2.2	Manevra vehiculelor feroviare pe LFI	Descrierea serviciului	Efectuarea operațiilor de manevră pentru încărcarea/descărcarea vagoanelor, acces dană operare nave ferry-boat		
		Tipul serviciului	de bază		
2.3	Staționare vehicule feroviare pe LFI	Descrierea serviciului	Staționare vehicule feroviare pe LFI Terminal Ferry-Boat		
		Tipul serviciului	de bază		

3. Descrierea infrastructurilor de servicii operate de CFR Marfă SA				
3.1	Lista infrastructurilor de servicii	Nr. crt.	Denumire	Servicii furnizate
		1	LFI - Dispozitiv Linii CF și instalații Terminal Ferry-Boat	Manevra pentru încărcare-descărcare, acumulare, staționare locomotive, acces dana operare nave ferry-boat
3.2	Infrastructura nr. 1	Denumire	LFI - Dispozitiv Linii CF si instalații Terminal Ferry-Boat	
		Localizare	Incinta Port Constanta Sud-Agigea, jud. Constanta	
		Perioada de funcționare	Permanent	
		Caracteristici tehnice	Conform RTE al LFI – Dispozitiv Linii CF și instalații Terminal Ferry-Boat	
		Schimbări planificate ale caracteristicilor tehnice	Nu este cazul	
4. Tarife pentru servicii furnizate de CFR Marfă SA				
4.1	Informații despre tarife	Tarife accesorii și tarife pentru prestații efectuate de CFR Marfă pentru agenți economici: <ul style="list-style-type: none"> - conform Tarifului CFR Marfă Partea III B si III C disponibil la adresa http://www.cfrmarfa.cfr.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=398%3Atariful-cfr-marfa&catid=34&Itemid=78&lang=ro 		
4.2	Informații despre reduceri de tarife	Nu este cazul		
5. Condiții de acces la infrastructurile de servicii operate de CFR Marfă SA				
5.1	Cerințe legale	contract de acces încheiat cu CFR Marfă		
5.2	Condiții tehnice	<p>Toate tipurile de locomotive LDH si LDE de cale normala; Tonajul maxim la manevra: 1800 tone pentru tracțiunea cu locomotive LDE, 1400 tone pentru tracțiune cu LDH; Viteza maximă la manevră: 5 km/oră; Procentul minim de masă frânată la manevra: 7%, pentru un drum de frânare de 100 m; Procentul minim de masă frânată pentru menținerea vehiculelor feroviare pe loc: 7%; Pe liniile 10 si 12 fiind afectat gabaritul de libera trecere, se utilizează gabaritul sporit de vagon 1-VM; Accesul (la nave) către podul metalic este restricționat pe maxim 2 linii, cu condiția folosirii liniilor 5 si 11, datorita limitării de gabarit;</p>		

5.3	Autofurnizare a serviciilor	Nu este cazul
5.4	Sisteme IT	Nu este cazul
6. Alocarea capacităților de servicii furnizate de CFR Marfă SA		
6.1	Solicitarea accesului	Se face solicitare scrisă la biroul de mișcare aparținând CN CFR SA, se întocmește borderou cu vagoanele pentru care se solicită accesul pe LFI Terminal Ferry-Boat
		Accesul pe LFI se face conform prevederilor PTE stația Constanța Ferry-Boat
6.2	Răspunsul la solicitare	În cazul în care există în același timp mai multe cereri de acces la infrastructurile de servicii și/sau la serviciile furnizate în cadrul infrastructurilor, acestea vor fi soluționate în limita posibilităților existente la momentul respectiv.
		Comunicări telefonice / scrise între reprezentantul zonei de exploatare și OTF solicitant.
6.3	Capacități disponibile și restricții temporare	Nu sunt planificate modificări